


Quick Guide

electrify Charge Control (eCC)

Diese Anwendung hilft Ihnen bei der Steuerung und Konfiguration Ihrer hesotec electrify Ladesäule(n) / Wallbox(en). Electrify Charge Control ist eine registrierte Anwendung der hesotec electrify gmbh.



electrify Charge Control App installieren

Die eCC App ist im Google Play Store und Apple App Store verfügbar. Nutzen Sie zur Installation einfach den entsprechenden QR-Code oder suchen Sie im jeweiligen Store nach electrify Charge Control.


Google Play Store

eCC App für Andoid
Für Smartphones und Tablets
ab Android 5.0



Apple App Store

eCC App für iOS
Für iPhones und iPads
ab iOS 13




Hotspot-Verbindung herstellen

Sie haben Ihre Ladesäule / Wallbox (im folgenden Ladepunkt genannt) baulich und elektrisch fertig installiert und überprüft.



1. Schalten Sie die Stromversorgung für den Ladepunkt ein.
2. Die 360° Status-LED leuchtet "Grün". Der Ladepunkt ist funktionsbereit und baut einen WiFi-Hotspot auf.
3. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WiFi-Hotspot. (-> Einstellungen -> Drahtlos & Netzwerke -> WLAN -> Verfügbare Netzwerke; weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones; Hinweis: da der WiFi-Hotspot keine Internetverbindung hat, springen manche Smartphones automatisch zurück auf das 4G-Netz. Bestätigen Sie daher den Hinweis „Dieser WLAN-Zugang hat keinen Internetzugriff“ mit „trotzdem verbinden(!)“. Die benötigten Zugangsdaten (Hotspot-SSID und Passwort) sind im Gerätepass aufgeführt.
4. Der Verbindungsaufbau zwischen Ihrem Smartphone und dem Ladepunkt ist abgeschlossen.



Ladepunkt in der eCC App Konfigurieren

1. Ihr Smartphone und der Ladepunkt sind per WiFi-Hotspot verbunden und die eCC App ist installiert.
2. Öffnen Sie die eCC App.
3. Drücken Sie auf das  Symbol.
4. Wählen Sie den Punkt "Hotspot" verbinden.
5. Passen Sie auf Wunsch die Bezeichnung oder die Position an.
6. Geben Sie den Benutzer und das Passwort ein (siehe Gerätepass).
7. Drücken Sie den Button "Verbindung testen". Der Status der Verbindung wird angezeigt. Sollte die Verbindung fehlschlagen prüfen Sie bitte Ihre Eingaben unter Punkt 6 oder die Verbindung mit dem Hotspot.
8. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Hotspot können Sie eine zusätzliche Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk einrichten, dies ist aber auch später noch möglich. Geben Sie die Zugangsdaten (WLAN SSID und Passwort) Ihres Netzwerks ein. Die Verbindung wird getestet und der Verbindungsstatus angezeigt.
9. Mit "Ladepunkt anlegen" speichern Sie Ihre Konfiguration und schließen die Einrichtung ab.

Ladepunkt (nachträglich) mit Heimnetzwerk verbinden

Wir empfehlen Ihnen den Ladepunkt auch zusätzlich per WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden.

1. Wählen Sie in der eCC App Ihren Ladepunkt aus.
2. Drücken Sie dafür auf das  Symbol und anschließend in der Datenübersicht auf  Einstellungen.
3. Wählen Sie den Unterpunkt "Netzwerk" aus.
4. Geben Sie die Zugangsdaten (WLAN SSID und Passwort) Ihres Netzwerks ein.
5. Schließen Sie die Konfiguration mit "Speichern" ab.
6. Der Verbindungsaufbau zwischen Ihrem Heimnetzwerk und dem Ladepunkt ist abgeschlossen.

Änderungen Ihrer Konfiguration können Sie jederzeit über den Freigabebildschirm zum Ladepunkt vornehmen. Drücken Sie dafür auf das  Symbol und anschließend in der Datenübersicht auf das  Symbol.

hesotec electrify gmbh
Rubbertskaath 34
46539 Dinslaken

Tel.: +49 (0) 2064 60 105-60
Mail: electrify@hesotec.de
Web: electrify.hesotec.de

hesotec
electrify