


Quick Guide

electrify Charge Control (eCC)

Questa applicazione vi aiuta a controllare e configurare la vostra hesotec electrify stazione(i) di ricarica / wallbox(i). Electrify Charge Control è un'applicazione registrata di hesotec electrify gmbh.



Installare electrify Charge Control App

L'app eCC è disponibile su Google Play Store e Apple App Store. Basta utilizzare il codice QR corrispondente per l'installazione o cercare electrify Charge Control nel rispettivo negozio.


Google Play Store

eCC App per Andoid
Per smartphone e tablet con
Android 5.0
o superiore



Apple App Store

eCC App per iOS
Per iPhone e iPad
con iOS 13 o superiore




Stabilire il collegamento dell'hotspot

Avete completato l'installazione strutturale ed elettrica e controllato la vostra stazione di carica/scatola a muro (di seguito „punto di ricarica“).



1. Accendere l'alimentazione per il punto di ricarica.
2. Il LED di stato a 360° si accende „verde“. Il punto di ricarica è pronto per l'uso e sta predisponendo un hotspot WiFi.
3. Collegare lo smartphone all'hotspot WiFi (-> Impostazioni -> Wireless & Reti -> WLAN -> Reti disponibili; per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso del proprio smartphone; Nota: poiché l'hotspot WiFi non ha una connessione Internet, alcuni smartphone tornano automaticamente alla rete 4G. Confermare quindi la nota „Questo accesso WiFi non ha accesso a Internet“ con „connettiti comunque!“). I dati di accesso richiesti (hotspot SSID e password) sono elencati nel pass dell'apparecchio.
4. La connessione tra lo smartphone e il punto di ricarica è completata.



Configurazione del punto di ricarica nell'app eCC

1. Il vostro smartphone e il punto di ricarica sono collegati tramite hotspot WiFi e l'applicazione eCC è installata.
2. Aprire l'applicazione eCC.
3. Premere l'icona .
4. Selezionare la voce „Connect Hotspot“.
5. Se lo si desidera, regolare il nome o la posizione.
6. Inserire l'utente e la password (vedi Pass apparecchi).
7. Premere il pulsante „Test di connessione Viene visualizzato lo stato del collegamento. Se il collegamento non funziona, controllate le vostre registrazioni al punto 6 o il collegamento con l'hotspot.“
8. Dopo aver effettuato con successo il collegamento con l'hotspot è possibile impostare un ulteriore collegamento alla rete domestica, ma questo è possibile anche in un secondo momento. Inserite i dati di accesso (WLAN SSID e password) della vostra rete. Il collegamento viene testato e viene visualizzato lo stato del collegamento.
9. Cliccare su „Crea punto di ricarica“ per salvare la configurazione e completare la configurazione.

Collegamento del punto di ricarica alla rete domestica (a posteriori)

Per fare ciò, premere il simbolo X e poi premere Impostazioni nella panoramica dei dati.

1. Selezionate il vostro punto di ricarica nell'app eCC.
2. Per fare ciò, premere il simbolo  e poi premere  Impostazioni nella panoramica dei dati.
3. Selezionare il sottomenu „Rete“.
4. Inserite i dati di accesso (WLAN SSID e password) della vostra rete.
5. Completare la configurazione con „Salva“.
6. Il collegamento tra la vostra rete domestica e il punto di ricarica è completato.

È possibile apportare modifiche alla configurazione in qualsiasi momento tramite la schermata di condivisione dei punti di ricarica. A tale scopo premere il simbolo  e poi il simbolo  nella panoramica dei dati.

hesotec electrify gmbh
Rubbertskaath 34
46539 Dinslaken GERMANY

Tel.: +49 (0) 2064 60 105-60
Mail: electrify@hesotec.de
Web: electrify.hesotec.de

hesotec
electrify