


Quick Guide

electrify Charge Control (eCC)

Esta aplicação ajuda-o a controlar e configurar a sua hesotec electrify estação(s) de carregamento / caixa(s) de parede. Electrify Charge Control é uma aplicação registada de hesotec electrify gmbh.



Instalar a aplicação electrify Charge Control

A aplicação eCC está disponível na Google Play Store e na Apple App Store. Basta usar o código QR correspondente para instalação ou procurar por eCC na respectiva loja.

Google Play Store

Apêndice eCC para Andoid
Para smartphones e tablets com
Android 5.0 ou superior



Apple App Store

Apêndice eCC para iOS
Para iPhones e iPads com iOS 13
ou superior



Estabelecer ligação ao hotspot

Concluiu a instalação estrutural e eléctrica e verificou o seu posto de carga / caixa de parede (a seguir designado por ponto de carga).

1. Ligar a alimentação eléctrica do ponto de carga.
2. O LED de estado 360° acende „verde“. O ponto de carregamento está pronto para funcionar e está a criar um hotspot WiFi.
3. Ligue o seu smartphone ao hotspot WiFi (-> Definições -> Wireless & Networks -> WLAN -> Redes disponíveis; consulte o manual do utilizador do seu smartphone para mais informações; Nota: como o hotspot WiFi não tem ligação à Internet, alguns smartphones voltam automaticamente para a rede 4G. Portanto, confirme a nota „Este acesso WiFi não tem acesso à Internet“ com „ligar de qualquer forma“!). Os dados de acesso necessários (hotspot SSID e senha) estão listados no passe do dispositivo.
4. A ligação entre o seu smartphone e o ponto de carregamento está concluída.

Configuração do ponto de carregamento na aplicação eCC

1. O seu smartphone e o ponto de carregamento estão ligados através de um hotspot WiFi e a aplicação eCC está instalada.
2. Abrir a aplicação eCC.
3. Prima o ícone .
4. Seleccione o item Connect Hotspot.
5. Ajustar o nome ou a posição, se desejado.
6. Introduza o utilizador e a palavra-passe (ver Passe do Dispositivo).
7. Pressione o botão „Test connection“. É apresentado o estado da ligação. Se a ligação falhar, verifique as suas entradas no ponto 6 ou a ligação com o hotspot.
8. Após uma ligação bem sucedida com o hotspot, pode estabelecer uma ligação adicional à sua rede doméstica, mas isso também é possível mais tarde. Introduza os dados de acesso (WLAN SSID e password) da sua rede. A ligação é testada e o estado da ligação é apresentado.
9. Clique em „Criar ponto de carregamento“ para guardar a sua configuração e completar a configuração.

Ligação do ponto de carregamento à sua rede doméstica (retrospectiva)

Recomendamos que também ligue o ponto de carregamento à sua rede doméstica através da WLAN.

1. Seleccione o seu ponto de carregamento na aplicação eCC.
2. Para o fazer, prima o símbolo  e, em seguida, prima  Settings no resumo dos dados.
3. Seleccione o submenu „Rede“.
4. Introduza os dados de acesso (WLAN SSID e password) da sua rede.
5. complete a configuração com „Guardar“.
6. A ligação entre a sua rede doméstica e o ponto de carregamento está concluída.

Pode fazer alterações à sua configuração em qualquer altura através do ecrã de partilha do ponto de carregamento. Para o fazer, prima o símbolo  e depois o símbolo  na vista geral dos dados.

hesotec electrify gmbh
Rubbertskaath 34
46539 Dinslaken GERMANY

Tel.: +49 (0) 2064 60 105-60
Mail: electrify@hesotec.de
Web: electrify.hesotec.de

hesotec
electrify